


ingco

www.ingco.com

PRODUCT MANUAL

LASER DISTANCE DETECTOR



HLDD0708 HLDD0708xy
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



SCAN FOR VIDEO

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

1. Ez a termék egy II. osztályú lézertermék. NE nézzon bele a sugárba semmilyen körülmények között, amikor ezt a terméket használja!
2. NE nézzon közvetlenül az optikai segédeszközökkel a sugárba, hogy elkerülje a súlyos lézersugárzást!
3. NE távolítsa el a terméken található biztonsági címkéket!

FIGYELEM!

1. NE használja ezt a terméket instabil helyzetben.
2. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a gyermekek ne érintkezzenek és ne használják a mérőeszközt.
3. NE szedje szét vagy alakítsa át a mérőeszközt.
Ellenkező esetben lézer sugárzás léphet fel, ami felesleges személyi sérülést okozhat.
4. Kérjük, őrizze meg a kézikönyvet, hasznos lesz, amikor használja.

Tartozékok

Lézeres távolságmérő 1db

Akkumulátor 2db

Felhasználói kézikönyv 1db

Csomagoló doboz 1db

Kézi kötél 1db

Szerszámtáska 1db

Műszaki specifikációk

Modellszám.	HLDD0708 HLDD0708xy
Egyedi mérés	√
Folyamatos mérés (max/min)	√
Terület/Térfogat/Pythagoras	√
Plusz és mínusz	√
Mértékegység átváltás	√
Történeti adatok áttekintése	√
Hibakód	√
Akkumulátor töltöttségi jelzése	√
Harmadik referenciapont	√
Lézeres automatikus kapcsoló	30s
Műszer automatikus kikapcsolás	180s
Mérési tartomány	0,05m~70m
Mérési pontosság (szórás)	±2,0mm
Mérőegység	m, ft, in, "
Területegység	m ² , ft ² , in ² , ft ²
Térfogategység	m ³ , ft ³ , in ³ , ft ³
Lézertípus	620~690nm
Lézer osztály	II. osztály <1mW
Üzemi hőmérséklet	0~+50°C
Tárolási hőmérséklet	-20~+65°C
Akkumulátorok	2×1.5V
Működési idő (teljesen feltöltve)	>5000-szor

Modellszám. MEGJEGYZÉS: x (üres,

1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)

y (üres, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

- ☐ Folyamatos kutatási és fejlesztési programunknak köszönhetően a jelen dokumentumban szereplő specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

MEGJEGYZÉS:

- ☐ 10m-en belüli távolságmérés esetén a mérési pontosság ±2mm; 10m felett a mérési pontosság a következőképpen számítható:

$\pm 2\text{mm} \pm 0.05^*(D-10)$ (D: Mérési távolság, Egység: m).


- Amikor túl gyengén visszaverő célpontot mérünk, vagy nagyon durva felületek, vagy a környezeti hőmérséklet túl magas vagy alacsony, vagy a környezeti fényerő túl erős, például napfényben, a eltérés kedvezőtlen lesz.

Tiltott


1. A berendezés engedély nélküli megnyitása vagy javítása.
2. Mérés a napon.
3. Mások a kijelölt tartományon kívül mérnek.
4. A berendezés vízbe merítése.
5. A lencse tisztítása alkohollal vagy bármilyen más szerves oldószerrel.
6. Az objektív közvetlenül ujjakkal vagy más durva felületekkel történő letörlése.
7. A berendezés túlterhelése a megadott egyenáramú feszültségen túl.

Akkumulátor telepítése

A számok szerint távolítsa el az akkumulátor rekesz fedelét és helyezzen be 2*AAA akkumulátort (alkalikus).



Termék szerkezete



Komponensek

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Lézer kibocsátó | 7. Funkcióbillentyű |
| 2. Lézer vevő | 8. Referencia kapcsoló kulcs |
| 3. Kijelző képernyő | /Egységváltó kulcs |
| 4. Teljesítménykulcs/
Mérőkulcs | 9. Akkumulátor rekesz |
| 5. Plusz gomb/
Minusz gomb | 10. Adatfelülvizsgálati kulcs |
| 6. Törlés gomb/
Kilépés gomb/
Kikapcsoló gomb | 11. Trombita hamis hangon |

MŰVELET


Először is köszönjük, hogy megtisztelt minket a kézi lézeres távolságmérőnk választásával. Kérjük, használat előtt gondosan olvassa el a biztonsági utasításokat és a felhasználói kézikönyvet, ellenkező esetben veszélyes lézersugárzás és elektromos sokk léphet fel.




Működés

1. Bekapcsolás


Rövid ideig nyomja meg a bekapcsoló gombot, a készülék képernyője az alábbiakat fogja gyorsan megjeleníteni:




Ekkor a mérőegység Egyedi Mérési Módra vált, és a lézerpont aktiválódik, amint az az A. ábrán látható. Ha 30 másodpercig nem történik művelet, a lézerpont automatikusan kikapcsol. Vagy rövid ideig nyomja meg a gombot a lézerpont kikapcsolásához, jelzés ahogy az B. ábrán látható. Rövid ideig nyomja meg újra megnyitni a lézerpontot, jelzés a C. ábrán látható módon.



Ábra A



Ábra B




Ábra C

Mérési referencia megváltoztatása

Az alapértelmezett mérési referencia a mérő alja, a jelzés a D. ábrán látható módon történik. Rövid ideig tartó nyomás

A mérési referencia megváltoztatása a mérő eszköz tetejére, a jelzés az E. ábrán látható módon.



Mértékegység átváltás

A gyári alapértelmezett egység m, a jelzés a F. ábrán látható módon történik. Hosszú ideig nyomva tartva váltson m egységre.


Ft-hez, a jelzés a G. ábrán látható módon történik. Hosszú idő

nyomja meg újra a gombot az Ft-ről In-re történő egységváltáshoz, a kijelzés a H. ábrán látható módon jelenik meg. (Megjegyzés: Hosszú ideig nyomja meg a gombot a mértékegység váltásához, a Az érték azonos időben vált megfelelőre, ha van mérési érték.)

Amikor az egység m², hosszan nyomva tartva, az egység átvált m²-ről Ft²-re. Újra hosszan nyomva tartva, az egység "Ft²"-ről "in²"-re vált.

Amikor az egység m³, hosszan nyomja meg, az egység átvált m³-ról Ft³-ra. Ismét hosszan nyomja meg, az egység "Ft³"-ról "in³"-ra vált.

Később, amikor bekapcsolja a mérőműszert, az eszköz emlékezni fog az utoljára használt mérési egységre.



Ábra F



Ábra G



Ábra H


Mérési mód megváltoztatása

Az alapértelmezett mérési beállítás az Egyedi Mérési Mód, a jelzés a következőképpen jelenik meg


I. ábra: Rövid ideig nyomja meg a  Terület váltó gombot Mérési mód, jelzés a J. ábrán látható módon. Rövid ideig nyomja meg újra a váltáshoz.

Térfogatmérési mód, a kijelzés a következőképpen látható ahogy a K. ábrán látható. Rövid ideig nyomja meg újra a gombot a Szimpla Pitagorasztétel Mérési Módra váltáshoz, a jelzés a L. ábrán látható. Rövid ideig nyomja meg újra a Dual Pitagorasztétel váltáshoz


Tétel Mérési Mód, jelzés, ahogy az M ábrán látható.




Ábra I




Ábra J



Ábra K



Ábra M



Ábra L

Történelmi adatok áttekintése és törlése

Rövid ideig nyomja meg a gombot a Mérési adatok visszatekintő módjának

bekapcsolásához, a legutóbbi mérési adatok jelennek meg, a jelzés a N. ábrán látható

módon történik.

Ebben a módban, rövid ideig nyomja meg a  gombot a mérés visszatekintéséhez, rövid ideig nyomja meg a  gombot, hogy megtekintse az előre vett mérést, rövid ideig nyomja meg a  gombot a mérések egyenkénti törléséhez.

Történelmi adattartomány: 0-99.

(**MEGJEGYZÉS:** Ebben a történelmi adatok áttekintő módban lesznek olyan mérési adatok, amelyeket a gyár tesztelt. Ez nem jelenti azt, hogy ezt a berendezést használták.)



ábra N

Kapcsolja ki



A berendezést bármikor kikapcsolhatja hosszú nyomásra. 

Funkció leírása

Egyedi mérés

Az Egyedi Mérési Módban irányítsa a lasert célpontba. Rövid ideig nyomja meg . A mérési eredmény azonnal megjelenik, ahogy az az O. ábrán látható.

Ábra O




Folyamatos mérés

Csak az Egyedi Mérési Módban, irányítsa a lézert a célponton. hosszú ideig nyomja meg a  folyamatos méréshez, a maximális mérési érték, a minimális mérési érték és az aktuális mérési érték megjelenik a képernyőn. A jelzés a

P. ábrán látható módon jelenik meg.


Ábra P



Területmérés

A Területmérési Módban irányítsa a lasert a célpontra. Rövid ideig nyomja meg a méréshez a **288290391947** a cél két oldalhossza, a terület kiszámított értéke a Q. ábrán látható módon jelenik meg.

Ábra Q



Térfogatmérés

A Térfogatmérési módban irányítsa a lézert  a célra. Rövid ideig nyomja meg a gombot a dimenziós cél három hosszúságának sorrendben történő méréséhez. A számított térfogat érték azonnal megjelenik, ahogy az az R. ábrán látható. (Megjegyzés: a harmadik oldal hosszúságának értéke nem jelenik meg a képernyőn, mert a képernyő csak három sort képes megjeleníteni.)




Ábra R

Egyszerű Pitagorasz-tétel mérés

Az Egyetlen Pitagorasz-tétel Mérési Módban irányítsa a lasert a célpontra. Rövid ideig nyomja meg |


a derékszögű háromszög átfogójának és derékszögű oldalának hosszának mérése. A derékszögű háromszög magasságának kiszámított értéke azonnal megjelenik a képernyőn, ahogy az az S. ábrán látható.

Ábra S



Kettős Pitagorasz-tétel mérés

A Dual Pitagorasz-tétel Mérési Módban irányítsa a lézert a célpontra. Rövid ideig nyomja meg  háromszög befogójának, derékszögű oldalának és másik befogójának hosszának méréséhez rendszeresen. A teljes magasság kiszámított értéke azonnal megjelenik a képernyőn, ahogy az a T. ábrán látható.



Ábra T

A másik kettős pitagorasz-tétel mérési módban irányítsa a lasert a célpontra. Rövid ideig nyomja meg a gombot, hogy sorrendben mérje meg az első befogó, a második befogó és a derékszögű oldal hosszát. A kivont magasság kiszámított értéke azonnal megjelenik a képernyőn.


Pozitív és negatív funkciók

Az Egyedi Mérési Módban irányítsa a lasert a célpontra. Rövid ideig nyomja meg a  gombot a mérés elvégzéséhez.

mérés, jelzés, ahogy az U. ábrán látható, majd rövid ideig nyomja meg a  jelzés, ahogy a V. ábrán látható, majd rövid ideig nyomja meg a  gombot, hogy elérje

egy másik mérés, Az összegzés azonnal megjelenik, jelzés a W. ábrán látható módon. Ez plusz funkció; a mínusz funkció ugyanaz, mint a plusz funkció.

Területmérési módban és térfogatmérési módban elérhető a plusz funkció és a mínusz funkció.



Akkumulátor töltöttségi jelzés


Amikor az akkumulátor töltöttségi szintjét az X. ábrán látható módon jeleníti meg, ez azt jelenti, hogy az akkumulátort cserélni kell.

Ábra X



Hibakód

Kód	Lehetséges ok	Orvoslás
Hiba 08	Pitagorasz-tétel mérési hibája	Újramérés
Hiba 10	Az akkumulátor túl alacsony	Cserélje ki az elemeket
Hiba 15	A mérési tartományon kívül	Mérje meg a célt a tartományon belül
Hiba 16	A kapott jel túl gyenge	Magas visszaverő képességű célpont mérés vagy magas visszaverő képesség használata reflektor
Hiba 18	A kapott jel túl erős	Alacsony visszaverődésű célpont mérésére vagy alacsony visszaverődésű reflektor használatára
Hiba 26	Az érték túl nagy a képernyőn történő megjelenítéshez	Csökkentse a mérési tartományt



INGCO Global

www.ingco.com

MADE IN CHINA 1124.V03

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China