



说明书材质要求:105g铜版纸	说明书成品尺寸: A4
第一: 专色用6级防晒油墨+CMYK油墨要求: 1. PANTONE137C专色油墨(专色用6级防晒油墨): 如果自己配色,油墨配比为:四联中黄(防晒) 2000g 四联金红(防晒) 225g 2. C色油墨:四联天蓝墨 3. M色油墨:四联金红墨 4. Y色油墨:pantone123C专色油墨 5. K色油墨:四联黑墨	第二: 特别注意: 印刷时看样请参考我司提供的实物样品颜色。不得偏色 2. 137C的专色不得参考C=0, M=35, Y=90, K=0对应的四色 色谱颜色来看样印刷
折叠方式: 单页对折	备注:  Pantone 137C  C=0,M=100,Y=  C=83,M=5  Black

特别注意: 此页内容不印刷

包装检查要求:

所有文件必须全部打印出来, 检查, 签字, 文件留档

自 查 人: 8893 检查日期: 2021. 4. 29

组 长: 8736 检查日期: 2021. 4. 29

采 购: 8526 检查日期: 2021. 4. 29

产品经理: 检查日期:

Q E : 检查日期:

研 发: 检查日期:

INGCO



INGCO TOOLS CO., LIMITED
www.ingco.com
MADE IN CHINA
0421.V01

HSH201

INGCO

Safety Helmet

EN Safety Helmet



HSH201



SCAN FOR VIDEO



INGCO Global



- I. Ellenőrizze a vezetékhálózatot használat előtt, és győződjön meg róla, hogy a vezetékhálózat csatlakozói szilárdan és teljesen be vannak illesztve a tok belső részében lévő nyílásokba.
- II. Állítsa be megfelelően a fejpántot a viselő fejméretének megfelelően. Először csavarja meg a nyakpántnál található gombot, hogy lehetővé tegye a legjobb illeszkedés beállítását. Amint a nyakpánt megfelelő helyzetben van, engedje el a gombot a rögzítéshez. Ezután húzza meg az állpántot, hogy biztonságosan rögzítse a sisakot a fejen.
- III. Alkalmazási terület: Bányászat, Építkezési terület, Mélyépítéset, Erdészeti munkák és Általános gyári környezet.

- IV. Szolgáltatási élettartam: A gyártási dátumtól számított legfeljebb 30 hónap. Lásd a tok belsejében található jelölést.



: Gyártási év jelölése



: A Gyártási Hónap Megjelölése

V. Megjegyzések:

1. Dobja el a sisakot súlyos ütés után, még akkor is, ha a burokbán vagy a hevederben nincs látható kár.
 2. Cserélje ki a gyártó által meghatározott sisak alkatrészeket, ha azok megsérülnek. A felhasználóknak nem szabad saját belátásuk szerint megváltoztatniuk vagy eltávolítaniuk az eredeti alkatrészeket, hogy elkerüljék a balesetek bekövetkezését.
 3. Ne alkalmazzon festéket, vegyi oldószereket, ragasztókat vagy egyéb hasonló anyagokat, kivéve a sisak gyártójának utasításai szerint.
 4. A sisakot nem szabad biciklis sisakként vagy sport sisakként használni.
 5. A sisakot semleges mosószerrel és meleg vízzel lehet tisztítani. Fertőtlenítésre nincs szükség. Ne tárolja a sisakot olyan helyeken, ahol korrózió léphet fel, és rendkívül magas hőmérsékleten, hogy elkerülje a károsodást.
 6. Cserélje le a sisakot, amikor lejár.
- I. Ellenőrizze a hártát használat előtt, és győződjön meg róla, hogy a hártá csigái szilárdan és teljesen be vannak illesztve a tok belső részén lévő nyílásokba.
 - II. Állítsa be megfelelően a fejpántot a viselő fejméretének megfelelően. Először csavarja meg a nyakpántnál található gombot, hogy lehetővé tegye a legjobb illeszkedés beállítását. Amint a nyakpánt megfelelő helyzetben van, engedje el a gombot a rögzítéshez. Ezután húzza meg az állpántot, hogy biztosan a fejen maradjon a sisak.
 - III. Alkalmazási terület: Bányászat, Építkezési terület, Mélyépítéset, Erdészeti munkák és általános gyári környezet.

- IV. Szolgáltatási élettartam: A gyártási dátumtól számított legfeljebb 30 hónap. Lásd a tok belső részén található jelölést.



: Gyártási év jelölése



: A Gyártási Hónap Megjelölése

V. Megjegyzések:

1. Dobja el a sisakot súlyos ütés után, még akkor is, ha a héjon vagy a hevederen nincs látható kár.
2. Cserélje ki a gyártó által meghatározott sisak alkatrészeket, ha azok megsérülnek. A felhasználóknak nem szabad saját belátásuk szerint megváltoztatniuk vagy eltávolítaniuk az eredeti alkatrészeket, hogy elkerüljék a balesetek bekövetkezését.
3. Ne alkalmazzon festéket, vegyi oldószereket, ragasztókat vagy egyéb hasonlókat, kivéve a sisak gyártójának utasításai szerint.
4. A sisakot nem szabad biciklis sisakként vagy sport sisakként használni.
5. A sisakot semleges mosószerrel és meleg vízzel lehet tisztítani. Fertőtlenítésre nincs szükség. Ne tárolja a sisakot olyan helyeken, ahol korrózió léphet fel, és kerülje az extrém magas hőmérsékletet, hogy elkerülje a károsodást.
6. Cserélje le a sisakot, amikor lejár.