



说明书材质要求: 105g 有光铜版纸	说明书成品尺寸: 105*143mm
第一: 专色用6级防晒油墨+CMYK油墨要求: 1. PANTONE137C专色油墨(专色用6级防晒油墨): 如果自己配色, 油墨配比为: 酒联中黄(防晒)2000g 酒联金红(防晒)225g 2. C色油墨: 酒联天蓝墨 3. M色油墨: 酒联金红墨 4. Y色油墨: pantone123C专色油墨 5. K色油墨: 酒联黑墨	第二: 特别注意: 1. 印刷时看样请参考我司提供的实物样品颜色。不得偏色 2. 137C的专色不得参考C=0, M=35, Y=90, K=0对应的四色色谱颜色来看样印刷  Pantone 137C  Black (两色印刷)
折叠方式: 风琴折 (20P以下用风琴折)	备注:
特别注意: 此页内容不印刷	

风琴折 + 对折 页面顺序

16P 页面顺序

9	10	11	封面
12	13	14	封底

1	2	3	4
5	6	7	8

20P 页面顺序

11	12	13	14	封面
15	16	17	18	封底

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

更改记录	1. 新版本			
	1123.V02	2023.11.17	Kitty	
	版本号	日期	设计师	

ingco

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

KNAPSACK SPRAYER



HSPP41602 HSPP42002



ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Figyelem!

Ezt a permetezőt nem szabad oldószerekkel, maró vegyszerekkel, savakkal vagy betonkötő termékekkel használni.

Ne használjon gyúlékony anyagokat ebben a permetezőben.

Olvassa el teljesen a termék kézikönyvet, mielőtt üzembe helyezné ezt a permetezőt.

Mindig hivatkozzon a vegyi anyag szállítója által meghatározott keverési és

biztonsági utasításokra. Mindig viseljen védőkesztyűt, ruházatot és

védőszemüveget, miközben előkészíti, üzemelteti és tisztítja ezt a permetezőt.

Használat előtt ellenőrizze a tömlőt és az összes csatlakozást. Egy sérült tömlő,

vagy laza tömlőcsatlakozás nem szándékolt kitétséget eredményezhet a nyomás alatt álló vegyi anyaggal szemben, ami súlyos sérülést vagy vagyongárt okozhat.


Ne emelje vagy vigye a permetezőt a tömlőnél vagy a varázspálca hosszabbítónál fogva. Csak a tartály fogantyújánál vagy a hordozószíjaknál fogva emelje vagy vigye.

Kerülje a permetezést szeles időjárásban, hogy megakadályozza a vegyszerek szétszóródását. Tartsa a permetezőt és az összes vegyszert gyermekek számára elérhetetlen helyen.

AZ UTASÍTÁSOKBAN TALÁLHATÓ SZIMBÓLUMOK

	Olvassa el a használati utasítást használat előtt.
	Biztonsági figyelmeztetés. Kérjük, csak a gyártó által támogatott tartozékokat használja.
	Viseljen védőszemüveget, hallásvédőt és porálarcot.
	Hulladékká vált elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eldobni. Kérjük, ahol csak lehetséges, használja az újrahasznosítási lehetőségeket. Forduljon helyi önkormányzatához vagy kereskedőjéhez az újrahasznosítással kapcsolatos tanácsokért.

MŰSZAKI ADATOK









Alkatrészlista

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Permetező fúvóka (3 opció –
Egyszerűen állítható, kétszeresen
állítható és ventillátor) | 5. Tartály alap |
| 2. Szivattyúkar rögzítő | 6. Cső |
| 3. Szivattyú kar fogantyú | 7. Szivattyú összeszerelés |
| 4. Indító | 8. Töltősapka |
| | 9. Hordozó szíjak |
| | 10. Tartály |

Műszaki specifikációk

Modellszám.	HSPP41602	HSPP42002
Nettó kapacitás	akár 16L	akár 20L
Munkanyomás	1,5-4,5 bar	1,5-4,5 bar
Rakodatlan súly	3,3kg	3,5 kg

MŰVELETI KÉP



MŰVELET

1. Szerelje fel a fogantyút és a lándzsa rögzítőcsipeszt a légkamra tetejére. (lásd Az A ábra)
2. Helyezze a hosszú végű összekötő rudat az légkamra tetején lévő lyukon keresztül és a rögzítő klipszen. (lásd Az A ábra)
3. Rögzítse a csatlakozórudat a fogantyúhoz a szétválasztó tűvel és alátéttel. (lásd az B. ábrát)
4. Helyezze a fogantyút a tartály alapján lévő lyukba. (lásd az B. ábrát)
5. Illessze a hajtórúd rövidebb végét a fogantyúban lévő lyukba. (lásd C. ábra)
6. Rögzítse a csatlakozórudat a szegelvelemmel. Illessze az rögzítőcsipeszt a fogantyú végére és a zöld tartály alapjának peremére. (lásd C. ábra)
7. Csatlakoztassa a permetező tömlő egyik végét a légtartály csatlakozójához. (lásd az D ábrát)
8. Csatlakoztassa a permetező tömlő másik végét a ravaszszelep bemeneti csatlakozójához (lásd az illusztrációt a helyes tájoláshoz). (lásd az E. ábrát)
9. Csatlakoztassa a permetező lándzsát a ravaszszelep kimenetéhez. (lásd az F. ábrát)

Kezelési utasítások

1. Mielőtt feltölti, mindig ellenőrizze, hogy a permetező vállpántjai megfelelően vannak-e beállítva és szabályozva, hogy a permetező kényelmesen illeszkedjen a hátára.
2. Szerelje fel a megfelelő permetezőfejet a szükséges permetezési mintázathoz.
3. Csavarja ki a töltősapkát, de ne távolítsa el a belső szűrőt.
4. Töltse fel a tartályt a szükséges folyadékkal a megkövetelt szintig. Ne lépje túl a tartályon jelzett "MAX" töltési szintet.
5. Cserélje ki a töltősapkát és húzza meg. Győződjön meg róla, hogy minden más szerelvény is meg van húzva, mielőtt

használat.

6. Nyomást fejleszt a permetezőben a karos pumpa 6-8-szoros meghajtásával. Ha a pumpálás nehezzé válik, hagyja abba, mert nem szeretné túlnyomás alá helyezni.
7. Kezdje el a permetezést a ravaszt lenyomva. Folyamatos permetezéshez a ravaszt zárhatja.
8. Folytassa a pumpa működését egyenletes mozgulattal, hogy fenntartsa a nyomást a permetező pumpában permetezés közben.

Tisztítási utasítások

A permetező hosszú élettartama érdekében kérjük, minden használat után kövesse ezeket az utasításokat. Engedje le a nyomást a ravaszon keresztül.

Ürítse ki a maradék tartalmat biztonságos módon.

Megjegyzés:

Még ha a tartály 1 üres is, lehet maradék folyadék a szivattyúkamrában.

Ürítse ki a kamrát úgy, hogy lezárja a ravaszt és néhány alkalommal folyamatosan pumpálja a fogantyút. Töltsön fel minden tartályt 1/4-ig tiszta vízzel.

Nyomást fejts ki, majd tartsd lenyomva a ravaszt, hogy az egész tartályt kiürítsd a fúvókán keresztül. Alaposan öblítsd ki minden alkatrészt tiszta vízzel.

Időnként tisztítsa meg a ravaszon belüli belső szűrőt, hogy elkerülje az elzáródásokat. Ezt úgy teheti meg, hogy leszereli a tömlőt a ravaszról, és kihúzza a szűrőt a ravasz fogantyúból. Öblítse le tiszta víz alatt, majd csatlakoztassa vissza a ravasz fogantyúhoz, szorosan meghúzva.

Tárolás

Ne tárolja tartalommal a tartályban. Ez tönkreteheti a permetező mechanizmusát. Ne tároljanyomás alatt. Emelje fel a biztonsági szelepet a nyomás leengedéséhez. Tárolja napfénytől védett helyen.

KARBANTARTÁS&HIBÁK

Hiba	Ellenőrizze	Orvoslás
Rossz permetezési mintázat vagy a permetező nem működik. Megjegyzés: Az elzáródások a leggyakoribb okai a permetező meghibásodásának. hiba.	Ellenőrizze a fúvókát elzáródás szempontjából	Távolítsa el a fúvókát és tisztítsa meg
	Ellenőrizze a ravaszt, lándzsát, tömlőt és felszívó csövet elzáródás szempontjából	Távolítsa el és tisztítsa meg az akadályokat a ravaszból, lándzsából, tömlőből és felszívó csőből Távolítsa el az in line szűrőt a triggerben és tiszta
Légi vagy folyadék szivárgás szivattyúösszeszerelés	Kosz a szivattyú tömítésén vagy a hengerben	Tisztítsa meg a tömítést és a szivattyú henger és a tartály felületét, ahol tömítési ülések
	Ellenőrizze a tömítést kopás és sérülés szempontjából	Cserélje a tömítést ha kopott vagy ki a sérült a t y
A permetező nem nyomásosít	Ellenőrizze, hogy a nyomáskamra helyesen van-e beállítva	Újratelepítési nyomáskamra
	Ellenőrizze az O-gyűrűket és tömítéseket	Cserélje ki az O-gyűrűt és a tömítéseket, ha hiányoznak vagy sérültek
Cszivárgás a tartállyal vagy a ravasznál	A tömlő laza?	Húzza meg a tömlő anyákat
	Ellenőrizze a tömlőt repedések vagy lyukak esetén	Cserélje ki a tömlőt
	Ellenőrizze a tömlőcsatlakozókat sérülés szempontjából	Cserélje ki az O-gyűrűket vagy a szerelvényeket
A fúvóka hegye szivárog	Ellenőrizze, hogy a fúvóka hegye szorosan rögzített-e	Húzza meg a fúvóka hegyét
	Ellenőrizze a fúvóka hegyét a sérülésekért	Cserélje ki a fúvóka hegyét
	Hiányzik vagy sérült az O-gyűrű?	Cserélje ki az O-gyűrűt

A permetező akkor kezd permetezni, amikor pumpálunk	Kapcsolózár bekapcsolva	Távolítsa el a ravaszbiztosítót
	Piszkosodás a ravasz körül	Tiszta indító

