



|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 说明书材质要求: 105g 石英铜版纸                                                                                                                                                                                               | 说明书成品尺寸: 50x70mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>第一: 专色用4色弱晒油墨+CMYK油墨套色:</p> <p>1. RANTONE133C专色油墨(专色用4色弱晒油墨1, 油墨自己配色, 油墨配比六: 蓝黑+黄: 12000g, 清联金红: 1225g)</p> <p>2. C油墨套: 蓝黑+天蓝套</p> <p>3. M油墨套: 蓝黑+红套</p> <p>4. Y油墨套: Pantone733C专色油墨</p> <p>5. K油墨套: 蓝黑+黑套</p> | <p>第二: 特别注意:</p> <p>1. 印刷时套印请考虑我们提供的实际样品颜色, 不得偏色</p> <p>2. 133C的专色不得参考C=0, M=26, Y=90, K=0对应的四色色潘德色来套印印刷</p> <p> Pantone 733C</p> <p> Black (两色印刷)</p> |
| 折叠方式: 风琴折                                                                                                                                                                                                         | 备注:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**特别注意: 此页内容不印刷**

风琴折 + 对折 页面顺序

16P 页面顺序

|    |    |    |   |
|----|----|----|---|
| 1  | 16 | 11 | 8 |
| 12 | 13 | 14 | 9 |
| 5  | 6  | 3  | 4 |
| 15 | 10 | 7  | 2 |

20P 页面顺序

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 15 | 13 | 12 | 14 | 8  |
| 16 | 14 | 17 | 18 | 9  |
| 5  | 6  | 3  | 4  | 2  |
| 10 | 7  | 1  | 11 | 19 |

|      |           |           |       |  |  |
|------|-----------|-----------|-------|--|--|
| 页次记录 | 1. 页制作    |           |       |  |  |
|      | DATE: V01 | 2025.4.28 | Black |  |  |
|      | 版本号       | 日期        | 设计师   |  |  |

# ingco

www.ingco.com

**PRODUCT  
MANUAL**

## LITHIUM-ION BATTERY PACK



**FBLI2060**



**SCAN FOR VIDEO**

**⚠ Figyelem**

- a) **Ne szedje szét, ne nyissa ki, és ne aprítsa fel az akkumulátorokat vagy az elemeket.**
- b) **Tartsa a gyermekektől távol az akkumulátorokat. A gyermekek általi akkumulátor használatot felügyelni kell. Különösen tartsa a kis akkumulátorokat a kisgyermekek elérhetetlen helyen.**
- c) **Azonnal kérjen orvosi tanácsot, ha valaki lenyelt egy cellát vagy akkumulátort.**

- d) Ne tegye ki az  
akkumulátorokat vagy  
elemeket hőnek vagy tűznek.  
Kerülje a közvetlen  
napfényben történő tárolást.**

- e) Ne zárlássz rövidre egy cellát vagy akkumulátort. Ne tárold a cellákat vagy akkumulátorokat rendszertelenül egy dobozban vagy fiókban, ahol egymást rövidre zárhatják, vagy más fém tárgyak által rövidre zárhatók.
- f) Ne távolítsa el az elemet vagy az akkumulátort eredeti csomagolásából, amíg azt használatra nem igénylik.
- g) Ne tegye ki a cellákat vagy akkumulátorokat mechanikai sokknak.
- h) Amennyiben egy cella

**szivárog, ne engedje, hogy a folyadék bőrrel érintkezzen.**

**Ha érintkezés történt, öblítse ki bő vízzel az érintett területet, és kérjen orvosi tanácsot.**

- i) Ne használjon más töltőt, mint amit kifejezetten a berendezéshez biztosítottak.**
- j) Figyelje meg a cella, az akkumulátor és a berendezés plusz (+) és mínusz (-) jelzéseit, és biztosítsa a helyes használatot.**
- k) Ne használjon olyan cellát vagy akkumulátort, amelyet nem a berendezéshez**

**terveztek.**

- l) Ne keverjen össze különböző gyártmányú, kapacitású, méretű vagy típusú cellákat egy eszközben.**
- m) Mindig vásárolja meg a készülék gyártója által ajánlott akkumulátort a berendezéshez.**
- n) Tartsa tisztán és szárazon az elemeket és az akkumulátorokat.**
- o) Tisztítsa meg a cella vagy az akkumulátor csatlakozóit egy tiszta, száraz ronggyal, ha azok piszkosak lesznek.**
- p) Másodlagos cellák és**

**akkumulátorok használat előtt feltöltendők. Mindig használja a megfelelő töltőt, és utaljon a gyártói utasítások vagy berendezési kézikönyv a megfelelő töltési utasításokhoz.**

- q) Ne hagyja hosszú ideig töltőn az akkumulátort, ha nem használja.**
- r) Hosszabb tárolási időszakok után szükséges lehet a cellák vagy akkumulátorok többszöri feltöltése és lemerítése a maximális teljesítmény eléréséhez.**
- s) Őrizze meg az eredeti**



**termékdokumentációt  
későbbi hivatkozás céljából.**

- t) Használja a cellát vagy az  
akkumulátort csak arra a  
célra, amire azt tervezték.**
- u) Amennyiben lehetséges,  
távolítsa el az akkumulátort a  
berendezésből, ha azt nem  
használja.**
- v) Megfelelően semmisítse meg.**

### **Fontos biztonsági utasítások a akkumulátor patron**

- 1) Használat előtt olvassa el az  
összes utasítást és  
figyelmeztető jelzést az  
akkumulátortöltőn, az**

akkumulátoron és az  
akkumulátort használó  
terméken.

- 2) Ne szedje szét az akkumulátor-  
kazettát.
- 3) Ha a működési idő elérte  
túlságosan rövidebb,  
megállás azonnal kezdjen  
működésbe. Lehet, hogy  
rövidebb, azonnal álljon le a  
működéssel. Ez túlmelegedés,  
lehetséges égési sérülések és  
akár robbanás veszélyét is maga  
után vonhatja.
- 4) Ha az elektrolit a szemébe  
kerül, öblítse ki tiszta vízzel és  
azonnal keresse fel orvosát. Ez  
látásvesztést eredményezhet.

- 5) Ne rövidreessen le az  
akkumulátor-kazettát:  
Ne érintse meg a csatlakozókat  
semmilyen vezető anyaggal.  
Kerülje el az akkumulátor-kazetta  
tárolását  
egy tartály más fémekkel tárgyak,  
mint például szögek, érmék, stb.  
Ne tegye ki az akkumulátor-  
kazettát víznek vagy esőnek.  
Az akkumulátor rövidzárlata  
nagy áramszakadást okozhat.
- 6) Ne tárolja az eszközt és az  
akkumulátor-kazettát olyan  
helyeken, ahol a hőmérséklet  
elérheti vagy meghaladhatja a  
50 °C-ot (122 °F).
- 7) Ne égesse el az akkumulátor-

kazettát, még akkor sem, ha súlyosan sérült vagy teljesen elhasználódott.

- 8) Vigyázzon, hogy ne ejtse le vagy üsse meg akkumulátor.
- 9) Ne használjon sérült akkumulátort.
- 10) Kövesse a helyi szabályozásokat az akkumulátor elhelyezésével kapcsolatos.

### **Mentse el ezeket az utasításokat.**

Tippek a maximális akkumulátor-élettartam fenntartásához

- 1) Töltse fel az akkumulátor-kazettát, mielőtt teljesen lemerülne. Mindig állítsa le az

eszköz működését és töltsse fel az akkumulátor-kazettát, ha észreveszi, hogy az eszköz kevesebb energiával rendelkezik.

- 2) Soha ne töltsse újra egy teljesen feltöltött akkumulátor-kazettát. A túltöltés rövidíti az akkumulátor élettartamát.
- 3) Töltsd fel az akkumulátor-kazettát 10 °C-os szobahőmérsékleten. - 40 °C (10 °C - 40 °C). Engedje, hogy a

Hűtse le a forró akkumulátor-kazettát, mielőtt feltölti azt.

- 4) Töltse fel az akkumulátor-kazettát, ha hosszú időn keresztül (több mint hat hónap) nem használja.

Az eszköz automatikusan leáll működés közben, ha az eszközt és/vagy az akkumulátort az alábbi feltételek egyike alá helyezik:

Túlterhelt:

Az eszközt olyan módon működtetik, hogy rendellenesen magas áramot húz. Ebben a helyzetben engedje el az eszköz kapcsoló billentyűjét és állítsa le azt

az alkalmazást, amely az eszközt arra készítette, hogy túlterhelődik. Ezután húzza meg újra a kapcsoló ravaszt az újraindításhoz. Ha az eszköz nem indul el, az akkumulátor túlmelegedett. Ebben a helyzetben hagyja az akkumulátort lehűlni, mielőtt újra meghúzná a kapcsoló ravaszt.

Alacsony akkumulátorfeszültség:

A maradék akkumulátorkapacitás túl alacsony, és az eszköz nem működik. Ebben a helyzetben vegye ki és töltsse fel újra az akkumulátort.



INGCO Global

[www.ingco.com](http://www.ingco.com)

KÉSZÜLT KÍNÁBAN 0425.V01



